



Montageanleitung

OBD-saver Land Rover

Hilfsrahmen für Modelle mit Automatikgetriebe

Evoque & Discovery Sport

	<p>Fußraumverkleidung lösen und Schraube rechts neben der OBD-Buchse lösen.</p>
	<p>Halteblech zwischen Fahrzeugrahmen und Abdeckblech schieben. Mit vorher demontierter Schraube das Halteblech verschrauben.</p>
	<p>OBD-Buchse ausclipsen und durch die Öffnung des Halterahmens schieben.</p>
	<p>Kunststoffsteg an der OBD-Buchse entfernen (siehe Anleitung OBD-Saver)</p>



OBD-Buchse in unteres Gehäuseteil des OBD-Saver schieben
(Kunststoffhaken der OBD-Buchse mit hineindrücken)



Unteres Gehäuseteil mit beiliegenden
Linsenschrauben verschrauben.



Schlossteil aufsetzen und mit den drei
beiliegenden Inbusschrauben verschrauben.



Schlossteil zuschieben und Schlüssel
entfernen.